

## Finitura ad acqua Alta Resistenza UV RQ1170 Teak-Larice da 5 It Rio Verde Renner



Finitura ad acqua Alta Resistenza UV da 5 It Rio Verde Renner



Questa tipologia di finitura crea una barriera contro i raggi UVA/UVB, i più dannosi dello spettro solare, che degradano il legno e lo proteggono dall'azione erosiva di acqua piovana e umidità. Nobilita i manufatti e rinforza la protezione del legno trattato con impregnanti all'acqua.

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 118,74 €

Prezzo con sconto 97,33 €

Prezzo di vendita 118,74 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 97,33 €

Sconto

Ammontare IVA 21,41 €

Di solito spedito in 14 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



### **Campi d'impiego:**

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

### **Informazioni sul prodotto:**

Crea una barriera contro i raggi UVA/UVB, i più dannosi dello spettro solare, che degradano il legno e lo ingrigiscono. Protegge dall'azione erosiva di acqua piovana e umidità. Nobilita i manufatti e rinforza la protezione del legno trattato con impregnanti all'acqua.

### **Istruzioni d'uso:**

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RQ xx70 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico RM xx10 prima della Finitura Alta Resistenza UV RQ xx70.

### **Manutenzione:**

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti. Per prolungare l'azione protettiva del film e la bellezza del manufatto è consigliabile la pulizia con il [Detergente neutro T.Clean RR 1050](#). Evitare detergenti aggressivi.

### **Sovraverniciabilità:**

Finiture della serie alta resistenza UV RQ xx70.

### **Finiture disponibili:**

RQ1170 Teak - Larice

## **[SCHEMA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)**

### **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.