

MANUTENZIONE PAVIMENTO ESPC – FLEXUD

- Spazzate e aspirate lo sporco con regolarità.
- Pulire il pavimento utilizzando l’aspirapolvere con spazzola apposita avendo cura di non trascinare sulla pavimentazione eventuali sassolini o detriti; in alternativa utilizzare una spazzola con setole morbide e panni elettrostatici cattura polvere.
- Lavare il pavimento con un panno umido e ben strizzato. Flex-3D e Flex-Slim si puliscono facilmente con un semplice detergente neutro grazie al suo spesso strato antiusura e antimacchia. Vanno evitati detergenti con solventi, candeggina o ammoniaca.
- Non utilizzare macchine a vapore poiché raggiungono temperature troppo elevate che possono deformare il pavimento o lasciare aloni difficili da eliminare.
- Cere e lucidature non hanno alcun effetto sui pavimenti Flexud, possono danneggiarne la superficie. Per questo motivo non vanno utilizzate.
- In caso di sporco resistente, utilizzare un misto di acqua e sapone neutro. Rimuovere l’acqua con un panno.
- Nel caso di uso continuo di sedie dotate di rotelle si deve prevedere l’utilizzo di ruote in gomma (come da normativa vigente) e non in plastica o altro materiale. Ove questo non sia possibile bisogna procedere proteggendo le doghe con appositi tappetini salva pavimento.
- Flex-3D e Flex-Slim sono altamente resistenti ad acqua e umidità, ma in caso di perdite asciugare subito i liquidi in quanto la spinta del vapore dal sottofondo potrebbe deformare le doghe.
- Aree ad alto passaggio possono rovinarsi più velocemente pertanto è necessario pulirle frequentemente, mantenendole libere da residui di sporco.
- I pavimenti Flexud sono altamente resistenti; ma come per qualsiasi pavimento, è comunque raccomandato utilizzare dei feltrini al di sotto dell’arredamento, così da evitare oggetti o azioni che possano danneggiarne o graffiarne la superficie.